


פריסת התרמוסטט:



1. תצוגה- מציגה את הטמפרטורה הרצויה
2. נורה אדומה - נדלקת כאשר תנור החימום מתחמם
3. נורה כחולה - מחוון Wi-Fi - נדלקת כאשר תנור החימום מותקן ומחובר
4. "ok" להפעלת פונקציות שונות (ראה הסבר במדריך)
5. מעלה את הטמפרטורה הרצויה
6. מוריד את הטמפרטורה הרצויה
7. הפעל/ כבה את תנור החימום באמצעות הכפתור בצד ימין של תנור החימום

תרמוסטט Glamox WiFi זה מיועד לשליטה מרחוק דרך האפליקציה של Glamox WiFi. ניתן להשתמש במוצר גם ללא חיבור לאפליקציה כדלקמן (שימוש ידני):

תכונות עיקריות לשימוש ידני:

1. הגדר את הטמפרטורה הרצויה באמצעות לחצני 5 (+) או 6 (-) בתרמוסטט.
2. נעילה מפני ילדים / נעילת מפתחות - ניתן להגן על התרמוסטט מפני שימוש לא רצוי שילדים ואנשים אחרים לא יוכלו לשנות הגדרות. פונקציה זו מופעלת / נכבית על ידי לחיצה על לחצני 5 (+) ו-6 (-) למשך 5 שניות עד שה-CC מהבהב בתצוגה. חזור על התהליך לכיבוי נעילת מפתחות.
3. נורית התצוגה - פונקציה זו מופעלת / נכבית על ידי לחיצה על לחצני 6 (-) ו-4 (ok) למשך 5 שניות עד שהתצוגה מהבהבת 3 פעמים. התצוגה תכבה 30 שניות לאחר ההתאמה ותודלק שוב על ידי לחיצה על לחצן כלשהו (+, - או ok).
4. כדי לאפשר תוכניות (תוכנית תזמון, אנטי פרוסט (נגד כפור) וכו'), יש להתקין ולשלוט בתנורי החימום באמצעות אפליקציית Glamox WiFi.

שלוט בתנור באמצעות אפליקציית Glamox WiFi בנייד שלך:

1. הורד את Glamox WiFi עבור Apple ב- App Store או עבור אנדרואיד ב- Google Play.
 2. פעל על פי ההוראות באפליקציה להתקנה.
 3. בעת התקנת התנור, כל פונקציות החימום נשלטות באמצעות האפליקציה.
- למידע נוסף על תכונות ואפשרויות לאפליקציה, אנא בקרו באתר www.glamox.no/wi-fi

טיפים ותכונות נוספות:

1. אפס להגדרות היצרן - החזק את הלחצנים "+" ו-"ok" פנימה עד שהתצוגה מהבהבת במהירות את המילה "Reset" ואז תנור החימום יעבור ל-20 מעלות.
2. במקרה של הפסקת חשמל, תנור החימום יתחיל להתחמם בטמפרטורה האחרונה שהוקלטה כאשר החשמל חוזר.
3. כאשר תנור החימום מחובר לאפליקציה, הגנת הילד מופעלת באמצעות האפליקציה ולא באופן ידני על ידי התרמוסטט.
4. הפעל / כבה את נורית התצוגה. פונקציה זו מופעלת / נכבית על ידי לחיצה על הלחצנים 6 (-) ו-4 (ok) למשך 5 שניות. האורות ייכבו לאחר 30 שניות ויוארו שוב על ידי לחיצה על לחצן כלשהו (+, - או ok).